

SCHEMA MONTAGGIO STAFFA SOTTOPLANCIA



Infilare l'asta di comando nel foro predisposto del deviatore, se manca praticarne uno.
Dopo la taratura e prova, tagliare la parte eccedente dell'asta.

